

System zapojení po dvou vodičích

Manuál pro uživatele

obsluha systému

Zvonkové tablo

1.vyzvánění na domácí telefon

- 1a - na displeji musí svítit uprostřed horizontálně tři čárky (základní režim)
- 1b - tablo je připraveno pro volbu účastníka
- 1c - na klávesnici zadáme číslo bytu a čekáme na odpověď
- 1d - v případě omylu stiskni ***
- 1e - volbu opakujte
- 1f - u tlačítkové verze v případě omylu stiskněte tlačítko RESET

Hovor je automaticky ukončen po ohlášení zvukového signálu. Standardní doba hovoru 120 s.

2.použití kódového zámku (pouze u verze s klávesnicí)

- 2a - na displeji musí svítit uprostřed horizontálně tři čárky (základní režim)
- 2b - tablo je připraveno pro volbu kódového zámku
- 2c - (základní režim) zadáme "#" na displeji se objeví 0
 - do 3 vteřin od zvolení # zvolte přidělené vyzváněcí číslo účastníka (na displeji se zobrazí HHH)
- 2d - při zobrazení HHH zvolíme přidělený čtyřmístný kód (čísla se nezobrazují)
- 2e - otevře se elektrický zámek (doba impulsu pro otevření-standard 5 sekund)
- 2e - v případě omylu se tablo vrátí do základního režimu
- 2f - opakujte volbu

Při použití systému dvou a více vchodů je v případě použití zvonkového tabla č.1 tablo č.2 mimo provoz, na displeji svítí "OBS". Tablo nelze použít až do doby zhasnutí nápisu "OBS" a nastavení do základního režimu. Na displeji svítí uprostřed horizontálně tři čárky. Tablo je připraveno k použití. U tlačítkové verze při obsazení podružného tabla bliká červená led dioda pod jmenovkou RESET.

Pokud na lince vedení dojde ke zkratu, systém je blokován a na displeji je trvale rozsvícen "Err". U tlačítkové verze bliká červené podsvětlení jmenovky RESET. Na plošném spoji tabla trvale svítí LED 5, je nutno volat servisní firmu!

Domácí telefon

1.vyzvánění na domácí telefon

- 1a - při tónu ohlašujícím vyzvánění zvedeme sluchátko - sluchátko je nutno vyzvednout při vyzvánění.
 - Při pozdějším vyzvednutí nebude hovor aktivní.
 - 1b - provedeme hovor s osobou u zvonkového tabla
 - 1c - v případě potřeby otevření vchodových dveří použijte ovládací tlačítko se symbolem klíče
 - el. zámek není aktivní v prvních 3 vteřinách od vyzvednutí sluchátka (blokáce nechtěného zavěšení a nucený dotaz na přichozí osobu)
 - 1d - hovor je automaticky ukončen po ohlášení zvukového signálu (5 pípnutí v table a telefonu po 120 s)
 - 1e - pro ukončení hovoru zavěste sluchátko
 - 1f - v případě špatného zavěšení sluchátka dojde při vyzvánění na daný telefon k přerušovanému táhlému tónu v table i v telefonu, sluchátko je nutné lépe zavěsit.
- Při vyzvednutí sluchátka domácího telefonu bez předchozího vyzvánění je telefon nefunkční (zábrana odposlechu.)**

System zapojení po dvou vodičích

Domácí telefon DT VERONA AS 04 A (AS 04 MB)

Domácí telefon DT VERONA AS 04 A/V (AS 04 MB/V)

Domácí telefon slouží pro dorozumívání se v koplexu domácích komunikačních zařízení, která jsou z hlediska funkce určená pro obytné domy. Domácí telefon je zařízení umožňující hovorové spojení s elektrickým vrátným resp. tlačítkovým tablem a je vybaven tlačítkem pro ovládání elektrického zámku a tlačítkem pro vypínání vyzvánění. Označení **AS 04 A** zajišťuje vyzvánění od zvonkového tabla do sluchátka DT. Označení **AS 04 MB** zajišťuje vyzvánění od zvonkového tabla a od dveří bytu do DT. Označení **AS 04A/V** a **AS 04 MB/V** má navíc aktivní tlačítko pro vypnutí vyzvánění od **zvonkového tabla** se světelnou signalizací, vyzvánění od dveří bytu se nevypíná.

vyhotovení: nástěnné (KU68)

vyzváněcí signál: od zvonkového tabla elektronický 75-82 dB + piezoměnič 70-75 dB

vyzváněcí signál: od dveří bytu do mechanického bzučáku 70-75 dB

počet tlačítek: 1 ovládání elektrického zámku

provozní teplota a vlhkost: +5°C až +40°C, 45 - 80%

provozní prostředí: bez výparů, kyselin, prachu a vodních par

barva: bílá

rozměry: 193 x 80 x 53 (V x Š x H)

hmotnost : DT AS 04 A - 0,28 Kg, DT AS 04 MB - 0,30 Kg



Postup při montáži domácího telefonu:

- při montáži musíte nejprve demontovat vrchní kryt a to následovně: odšroubujte šroubek číslo 1, velmi lehce svěste horní kryt základny
- provedeme zapojení telefonu - dvou případně čtyř drátů
- provedeme nastavení adresy telefonu na DIP dle dodané dokumentace
- přístroj zakrytí opačným způsobem jako při demontáži
- **montáž je třeba provádět na rovnou zeď - dotahování šroubků v mezích pružnosti plastu, v případě přetažení dojde k deformaci plastu a tím je spojená špatná funkce mikrosipnačů ovládacího telefonu.**

Popis vnitřní části domácího telefonu:

1. DIP pro nastavení adresy vyzvánění
2. vidlicový přepínač pro přepínání hovoru a vyzvánění
3. mikrosipnač pro ovládání elektrického zámku
4. mikrosipnač pro vypnutí vyzvánění od tabla
5. led dioda pro signalizaci vypnutí vyzvánění od tabla
6. trimr pro nastavení reproduktoru REPRO
7. trimr pro nastavení mikrofonu MIC
8. trimr pro nastavení síly vyzvánění od tabla VYZV.
9. Jumper JP1 pro připojení a odpojení zesílení vyzvánění od tabla pomocí piezosirény
10. pomocná piezosiréna pro vyzvánění od tabla
11. pájecí kontakty pro připojení přídavného vyzváněče
12. svorkovnice pro přívod vstupní linky (L+, L-) a přívod pro vyzvánění od dveří bytu (~, ~)
13. mechanický bzučák pro vyzvánění od dveří bytu

