



Návod k obsluze: Soupravy Urmet 1722/85 a 1722/86



POPIS VIDEOTELEFONU



- 1. dotykový displej
- 2. mikrofon
- 3. indikace vypnutého vyzvánění červená LED
- 4. potvrzení o odeslání povelu YOKIS modrá LED
- 5. ON/OFF tlačítko
- 6. reproduktory

FUNKCE

Jak aktivovat displej a přistupovat k funkcím

- kdekoliv se dotkněte plochy displeje
- stiskněte tlačítko na pravé dolní straně videotelefonu (5), abyste se dostali na úvodní obrazovku

Ta vypadá následovně:



Nyní máte přístup k následujícím funkcím:



aktivace kamery (A)



deaktivace zvonění videotelefonu - tato funkce je signalizována bliknutím LED (3) a blikáním ikony na displeji (B)



Auto	zobrazení uložených snímků (D)
	interkomové volání (E)
	vypnutí displeje (F)
¢⊕	nastavení videotelefonu (G)
10: 25	aktuální čas (H)
0	

zobrazení QR kódu, který vás přesměruje na web výrobce (I)

NASTAVENÍ VIDEOTELEFONU

<u>Jazyk</u>

Heln

- aktivujte displej dotykem
- dotkněte se ikony (G) pro vstup do nabídky nastavení



 dotykem ikony se symbolem vlajky se dostanete do nabídky, ve které pomocí šipek vyberete preferovaný jazyk, výběr potvrďte stiskem "OK"

Nastavení data a času

- aktivujte displej dotykem
- dotkněte se ikony (G) pro vstup do nabídky nastavení
- dotkněte se ikony se symbolem hodin
- v novém okně nastavte pomocí šipek požadované hodnoty, potvrďte stiskem "OK"
- případnou opravu provedete stiskem "BACK"
- nastavení času obsahuje i možnost nastavení automatického korekce času při přechodu mezi letním a zimním obdobím

Nastavení zvuku

- aktivujte displej dotykem
- dotkněte se ikony (G) pro vstup do nabídky nastavení
- stiskněte ikonu se symbolem reproduktoru
- stiskem ikon + a u ikony se dvěma notami nastavíte hlasitost
- stiskem ikon 1-5 u ikony se sluchátkem a šipkou nastavíte melodii vyzvánění
- ikony ON a OFF umožňují nastavení zvukové odezvy při dotyku
- Přiřazení jmen u interkomové funkce
 - aktivujte displej dotykem
 - dotkněte se ikony (G) pro vstup do nabídky nastavení
 - stiskněte ikonu se symbolem videotelefonu se sluchátkem, přičemž s zobrazí následující obrazovka:

□] Intere	com Sett	ings		urmet
A		в: □] 	c: •≣Ĵ	
				BACKX
				10: 25

čtvrtá ikona vpravo se zobrazuje pouze u konfigurace pro dvě rodiny (1722/86)

– stisknutím ikony videotelefonu s písmenem A se zobrazí následující obrazovka

	3	ľ	JAME:	<u>22</u> 51]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
٩	w	E	R	Т	Y	U		0	P	-	
A	s	D	F	G	н	L	ĸ	L	•		ок
z	x	с	v	в	N	M				×	D. O.

Na této obrazovce můžete zadat název určený pro videotelefon A.

V případě potřeby opakujte tento krok také pro přístroje B, C a případně i pro skupiinu videotelefonů druhé rodiny - čtvrtá ikona.

– potvrďte tlačítkem OK, nebo se vraťte zpět tlačítkem BACK, nechcete-li uložit provedené změny.

Aktivace automatického ukládání snímků

Tato funkce umožňuje automatické ukládání snímků z kamery (na master videotelefonu), případně ruční ukládání (na master i slave videotelefonech). Kapacita paměti je 100 snímků. Po překročení kapacity je přepisován nejstarší snímek nejnověji pořízeným.

Pro aktivaci tohoto režimu:

- aktivujte displej dotykem
- dotkněte se ikony (G) pro vstup do nabídky nastavení
- stiskněte ikonu fotoaparátu
- nové okno zobrazí možnost nastavení automatického pořizování snímků (ikona s okem), nebo ruční pořizování (ikona s prstem)
- potvrďte volbu tlačítkem OK, nebo se vraťte zpět tlačítkem BACK

Nastavení funkcí automatizace YOKIS

Pro nastavení těchto funkcí konfrontujte dodatečný návod pro funkce základní domovní automatizace YOKIS

<u>Reset</u>

Videotelefon umožnuje několik úrovní resetování k vymazání uložených dat.

- aktivujte displej dotykem
- dotkněte se ikony (G) pro vstup do nabídky nastavení
- stiskněte tlačítko se symbolem šipky směřující doleva
- nové okno umožní resetování parametrů videotelefonu (hlasitost zvonění, hlasitost hovoru, jas, kontrast apod.), paměť snímků, parametry automatizace YOKIS a nebo kompletní reset do továrního nastavení
- vybranou možnost potvrď te OK nebo zrušte tlačítkem BACK

DEAKTIVACE DISPLEJE

Stiskněte tlačítko (5).

PŘIJETÍ VOLÁNÍ Z TABLA

Jestliže je uskutečněno volání od tabla, videotelefon se rozsvítí a začne zvonit. Při rozsvícení displeje se krom obrazu z kamery na displeji zobrazí několik ikon.



Přijetí hovoru se provádí stisknutím ikony hlavy, tlačítko klíče aktivuje el. zámek, tlačítko klíče s bránou otevírá bránu, tlačítko žárovky se schodištěm aktivuje dodatečnou servisní funkci (ta může být blíže nastavená v podmenu automatizace YOKIS). Tlačítkem + se otevře podnabídka, ve které můžete měnit hlasitost, jas, kontrast, barevnou sytost, měnit formát a velikost obrazu, ukládat snímek, nebo deaktivovat mikrofon videotelefonu tak, aby vás nebylo slyšet ven. Tlačítko - zavírá podnabídku.

INTERKOMOVÁ VOLÁNÍ

Tato funkce je dostupná pouze v případě, je-li v systému nainstalován jeden nebo více slave videotelefonů.

- aktivujte displej dotykem
- dotkněte se ikony (G) pro vstup do nabídky nastavení
- stiskněte ikonu videotelefonu se sluchátkem



- na této obrazovce stiskněte ikonu s názvem stanice, na kterou chcete volat
- například ikonu videotelefonu se sluchátkem a písmenem A (SLAVE1)



- volaný videotelefon zazvoní a bude možno na něm po dobu 30 s přijmout hovor
- přijetí hovoru na volaném videotelefonu se provádí stiskem ikony s hlavou

PROHLÍŽENÍ ULOŽENÝCH SNÍMKŮ

- aktivujte displej dotykem
- dotkněte se ikony (G) pro vstup do nabídky nastavení
- stiskněte ikonu fotoaparátu
- na následující obrazovce se objeví nejnověji pořízený snímek, listování v paměti se provádí pomocí šipek
- ikona koše maže aktuální snímek, ikona "koš ALL" maže všechny snímky v paměti