

Instalační manuál





VARNET s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:00 – 16:00) www.varnet.cz evs@varnet.cz

Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARNET s.r.o. a jejích zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARNET. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARNET si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění.

CE

Dokumentace vytvořena dne: 28.5.2021 Poslední aktualizace dne:







1	Obsah	
2	SPECIFIKACE	
2.1	Rozměry, vzhled	
2.2	POPIS OVLADACICH PRVKU A KONEKTORU	3
3	NASTAVENÍ	4
3.1	Vyhledávání	4
3.2	DYNAMICKÁ IP ADRESA (DHCP) = DOPORUČENO	5
3.3	STATICKÁ IP ADRESA	6
4	WEBOVÉ ROZHRANÍ VT-IP CAM	7
4.1	Přihlášení	7
4.2	ZMĚNA PŘÍSTUPOVÉHO HESLA WEBOVÉHO ROZHRANÍ	7
5	VYBRANÉ FUNKCE	
5.1	Povolení videa	8
5.2	OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ	
5.3	Mobilní aplikace BitVision – náhled IP kamery	
5.4	Vyhrazená nastavení	





2 Specifikace

parametr	hodnota
Provedení	bullet
IR přísvit	25 m
Typ objektivu	fixní
Objektiv	3,6 mm
Rozlišení	2 Mpix
Typ komprese dat	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG
Napájení	12 V DC nebo PoE (IEEE802.3af)
P2P	ano, aplikace BitVision
Ethernet	RJ45 (10/100Base-T)
Krytí	IP 67

2.1 Rozměry, vzhled



2.2 Popis ovládacích prvků a konektorů



Popis	Тур	Funkce	Poznámka
DATA	DHE	připojení k síti	bez PoE (jenom data)
(PoE)	RJ45	(napájení PoE, IEEE802.3af)	PoE (data + napájení)
12 V DC	DC jack "F"	lokální napájení 12 V DC, 1A	nekombinovat s PoE
SD karta	slot	microSD, max. 256 GB (není součástí balení)	dostupné po demontáži krytky
RESET	mikrospínač	HW reset IP adresy na dynamickou	dostupné po demontáži krytky





3 Nastavení

Pro následující nastavení je vyžadováno PC se síťovou kartou (Ethernet, konektor RJ45), a alespoň základní znalosti práce s LAN sítí v operačním systému MS Windows.

3.1 Vyhledávání

Vyhledávací a konfigurační utilitu "Search Tool" můžete stáhnout na našich stránkách <u>www.varnet.cz</u> na kartě "Ke stažení" u daného výrobku.

Instalaci spustite kliknutim na soubor (.exe). Vyberte jazyk (English) a potvrďte stiskem OK (viz červeně).

Ń [°] Ôń°,×°(ÔЍЪÔ	\times
€	Ń゙Ôń゙,װʱҪʹÓõÄÓďŃÔ: 简体中文 English 简体中文	~

Ń [™] Ôń°,×°	ÓďŇÔ	Х
Q	ѰÔń°,װʱҪʹÓõÄÓďŃÔ:	
	English	\sim
	ȶ ČĎű	

Projděte zbytkem instalace, kde případně změňte adresář pro instalaci. Poté spusťte utilitu pomocí zástupce



"SearchTool", který se obvykle vytvoří na ploše během instalace.

Ujistěte se, že máte všechny kamery i PC připojeny do sítě LAN. Vyhledávání začne automaticky...

ро				SEARCH	ITOOL <mark>obn</mark>			〒 - □ X
Onlin	e Device		Onvif MultimodelN		् Refresh	ALL		
	Index	Model	Device Name	Firmware Version	IP Address	Subnet Mask	Gate	NetWork Param Upgrade
	001	IPCAMERA	IPC	3516CV300_IMX307_B1T1A1M0C1P1_W_C000330.	192.168.1.114	255.255.255.0	192.16	IP Address
	002	IPCAMERA	IPC	3516CV300_IMX307_B1T1A1M0C1P1_W_C000330.	192.168.1.117	255.255.255.0	192.16	PubaetMaele
	003	IPCAMERA	IPC	3516CV300_IMX307_B1T1A1M0C1P1_W_C000330.	192.168.1.116	255.255.255.0	192.16	Subnetiviask
	004	ONVIF	Dahua	A		55.255.255.0	10.0.0	GateWay
	005	ONVIF	Dahua	Searching,Pl	ease wait!	55.255.255.0	10.0.0	DNS
	006	ONVIF	HIKVISION%20D	hledání, v	včkeite	55.255.255.0	10.0.0	HTTP Port
	007	ONVIF	Dahua		10.0.4.130	255.255.255.0	10.0.0	RTSP Port
	800	ONVIF	Dahua					
	009	ONVIF	General					
	010	ONVIF	General					Username
	011	ONVIF	Dahua					Password
	012	ONVIF	Dahua					
	013	ONVIF	Dahua					Modify
4.								Forget Password

Utilita prohledá na bázi MAC adres všechny aktivní síťové adaptéry Vašeho PC a zobrazí všechny nalezené připojené kamery.





Důležité jsou zejména informace o IP adrese a stavu DHCP jednotlivých kamer.

										SEARCH TO	IOL		
Onlin	e Device												
	Index	Model	Dence Name	Farmware Version	IP Address	Subnet Mask	GateWay:	DNS	MAC	HITP Port	RTSP Port	Channels	OHCP Enable
	001	IPCAMERA	IPC	3516CV300_IMX307_B1T1A1M0C1P1_W_C000330	192, 168, 1, 114	255.255.255.0	192.168.1.1	10.0.0.8	2C 6F 51 02 EB 73	50	554	0	Open
Ö.	002	IPCAMERA	IPC	3516CV300_MX307_B1T1A1M0C1P1_W_C000330	192.168.1.117	255 255 255 0	192.168.1.1	10.0.0.8	2C.6F.51.02.EB.C8	80	554	0	Open
	003	IPCAMERA	IPC	3516CV300_IMX307_B1T1A1M0C1P1_W_C000330	192.168.1.116	255.255.255.0	192.168.1.1	10.0.0.8	2C-6F-51:02 EB EA	80	554	0	Open

Dvojklikem na řádek kamery se otevře okno výchozího webového prohlížeče s IP adresou vybrané kamery.

Pokud se webové rozhraní nezobrazí a objeví se chybová hláška, např.:

	Vypršel čas spojení
	Při pokusu kontaktovat server 192.168.1.117 vypršel časový limit.
(N X 2)	 Server je dočasně nedostupný. Zkuste to prosím znovu za chvíli. Pokud se vám nezobrazují ani ostatní stránky, zkontrolujte síťové připojení svého počítače.
-A.J.S	 Pokud je váš počítač chránén firewallem nebo proxy serverem, zkontrolujte, že má Firefox přístup na internet.
	Zkusit znovu

znamená to, že utilita sice zařízení vyhledala podle MAC adresy (linková vrstva), ale není zajištěno spojení na bázi IP adresy (síťová vrstva).

To může být způsobeno tím, že má Váš počítač nastavenou IP adresu z jiného segmentu sítě nebo nemá adresu nastavenou vůbec (a očekává, že mu bude adresa přidělena z DHCP serveru) nebo existuje konflikt IP adres. V sítích typu Ethernet musí mít každé zařízení jedinečnou IP adresu.

Nastavení můžete změnit několika cestami, např. klikněte na ikonu sítě...



3.2 Dynamická IP adresa (DHCP) = doporučeno

Je-li v systému aktivní zařízení, obvykle router, který poskytuje DHCP, nastavte "Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky". Váš počítač, stejně jako kamery, získají od DHCP serveru jedinečnou IP adresu. Nemusíte tedy každému zařízení zvlášť ručně nastavovat jedinečnou IP adresu. Toto nastavení doporučujeme.







3.3 Statická IP adresa

Příklady situací, kdy není v síti aktivní DHCP:

- přímé kabelové propojení dvou zařízení (patchcordem), tedy počítač <-> zařízení.
- spojení zařízení přes PoE switch. Běžné PoE switche neposkytují DHCP
- DHCP je úmyslně deaktivován

Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) – vlastnosti	×
Obecné	
Podporuje-li síť automatickou konfiguraci IP, je možné získat n protokolu IP automaticky. V opačném případě vám správné na poradí správce sítě.	astavení stavení
◯ Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky	
Použít následující IP adresu:	
IP adresa: 192 . 168 . 1	. 123
Maska podsítě: 255 . 255 . 255	. 0
Výchozí brána: 192 . 168 . 1	. 1
Získat adresu serveru DNS automaticky	
Použít následující adresy serverů DNS:	
Upřednostňovaný server DNS:	
Alternativní server DNS:	
Při ukončení ověřit platnost nastavení Up	řesnit
OK	Zrušit

V tomto režimu ale dojde po připojení více kamer VT-IP CAM v továrním nastavení ke konfliktu IP adres.

Je proto nutné každé kameře ručně nastavit jedinečnou IP adresu, např. pomocí utility "Search Tool":







4 Webové rozhraní VT-IP CAM

Nastavení kamery se provádí pomocí webového rozhranní, které je dostupné pomocí webového prohlížeče, optimálně <u>Internet Explorer</u>, zadáním IP adresy kamery do adresního řádku. Práce s webovým rozhraním je uživatelsky přívětivá a intuitivní.

4.1 Přihlášení X 🞗 🗘 🖓 🗘 http://192.168.1.116/ + ℃ Hledat... 4 × 🤌 IPC IPC výběr jazyka English V vyberte "čeština" Histor Storad L User Name admin admin Forget 1111 ...

Tovární přihlašovací údaje jméno: **admin** heslo: **admin** Po zadání adresy se zobrazí přihlašovací obrazovka, přepněte menu do češtiny, zadejte přihlašovací údaje a

potvrďte stiskem "Login" (nebo česky "Přihlásit").

4.2 Změna přístupového hesla webového rozhraní

Тіру	IP Camera	Configuration		
The current password is too simple, please modify	📇 System	User		
the password!	Security	*vždy musí existovat s právem admininstr Edit	min. jeden uživatel átor	
Modify After 60 Mins		User Name	admin	
		User Type *	Admin 💌	
		Password	heslo	
	lze zadat kontrolní otázky	Confirm Password	potvrdit heslo	
	na obnovu hesla	Whether the following issues are	set	
	(nepovinné) pokud chcete otázky použít	> Security issue1	\checkmark	
	zatrhněte zadejte otázku a vyplňte odpovědi	Answer1		Optional
		Security issue2	V	
		Answer2		Optional
		Security issue3	V	
		Answer3		Optional
		Secure Mailbox		Required
	potvrďte změnu hesla	> Save		

<u>UPOZORŇENÍ:</u>

pokud změníte přístupové heslo do webového rozhraní, musíte současně změnit nastavení viz kap. 5.1.





Vybrané funkce

Webové rozhraní obsahuje velké množství možných nastavení kamery, které se přímo netýkají systému videotelefonů V-line.

Není účelem tohoto návodu ani poskytované technické podpory popisovat další funkce nebo nastavení.

Pokud nemusíte nebo některému z nastavení nerozumíte, ponechte raději tovární hodnoty.

5.1 Povolení videa

Pokud změníte přístupové heslo (viz kap. 4.2), je nutné povolit zobrazení videa bez hesla. Jinak nebude možné kamery integrovat do systému V-line.

IP Camera	Živé zobrazení	Přehrávání	Kor	nfigurace		
Místní nastavení	DDNS	FTP	SMTP	P2P	Cloud	Další
😁 Systém	Další					
Nastavení Sítě	/obrazit video bez h	nesla?	- tuto volb	u zakažte		
Základní nastavení	RTSP Encryption En	nabled				
Rozšířené nastavení	BITVISION Encrypti	on Enabled				
Parametry Videa						
Nastavení Obrazu	Uložit	—	potvrďte			
🗐 Události						

5.2 Obnovení továrního nastavení

Kameru VT-IP CAM lze uvést do továrního nastavení. Pomocí webového rozhraní vstupte do menu:

Konfigurace/Systém/Systémové nastavení /Údržba/"Návrat k továrnímu nastavení" (česky) Configuration/System/System Configuration/Maintenance/"Restore Factory Settings"

(anglicky)

5.3 Mobilní aplikace BitVision – náhled IP kamery

Pokud je síť s kamerami připojena k Internetu, je možné použít mobilní aplikaci "BitVision" pro zobrazení náhledu IP kamer. Tato aplikace pracuje samostatně a nemá žádnou souvislost se systémem videotelefonů, týká se pouze kamer VT-IP CAM.

QR kódy pro stažení aplikace, i QR se sériovým číslem Vaší IP kamery najdete v menu:

Configuration/Network/Advanced Setup/P2P/







Pozn.: aby byla aplikace funkční, musí být zatrženo "⊠ BitVision" a stav připojení "P2P connection successful" nebo "Připojení bylo úspěšné". Toto znamená, že kamera má přístup k serveru P2P.



Nejprve si stáhněte a nainstalujte aplikaci, udělte aplikaci patřičná oprávnění.

13:4610,4KB/s ☺ ← Správa zařízení	\$ 5.4 GD	13:4610,1KB/s ൽ ← Správa zařízení	\$ Tel (32)	13:46।0,1KB/s छ ← Správa zařízení	8 J.H
					C
		8.0 -	i.	811.2	
			F		
Žádný obsah		Zádný obs	ah.;	Zádný obsah	
		\sim			
		\sim	6		
			N	Přidat zařízení	/
$\mathbf{+}^{\mathbf{k}}$		Upravit	Plidat zalizeni	() LAN vyhledvání	
	4	a (b)	⊲ 5		4

Přidejte kameru / kamery do seznamu zařízení v aplikaci, pomocí QR kódu, zobrazeného ve webovém rozhraní.



Naskenováním QR kódu se zobrazí S/N kamery, zadejte název kamery, jméno a přihlašovací heslo (admin/admin).



Přidejte si kamery, u kterých chcete mít náhled obrazu. Aplikace si bude pamatovat nastavení i po příštím spuštění.





13:48 1,6KB/s 🖯		GED Inc. 8
8	Bitvisio	n 80
Skutečný čas	Přehrát	VR
	-	
obraz		dalši
kamer	y I	kamera
		i e
		.
		20. C
and and kand		94 D
1/1		
① K		Eig Plynule
		-
Video Snímek o	↓ 080 obraz. PTZ/UTC	Zavriit Zavriit vse
	۲	∢ 13

5.4 Vyhrazená nastavení

Modul VT-IP i monitor VT-D-70-WF využívá sekundární video stream kamery. Toto nastavení zásadně neměňte, ponechejte je v továrním nastavení.



Nesprávná změna těchto nastavení bude mít za následek nemožnost zobrazit kameru v dvouvodičovém systému V-line.