

VIDEX

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY

Audiotelefon

(pro digitální audio systém Videx VX2200)



Art. 3171, 3172, 3176

Uživatelský návod

Popis

Art.3171 – Digitální telefon vytvořený pro “2 vodičovou” sběrnici. Obsahuje tlačítko pro otevření dveří “☐” a druhé servisní tlačítko “●”, vyzvání elektronickým tónem s možností nastavení 3 úrovní hlasitosti uživatelem.

Tlačítko pro otevření dveří na telefonu Art.3171 slouží také pro volání na manipulační pracoviště (pokud v systému obsaženo), zatímco tlačítko “●” je možné využít na další funkce (alarmové tlačítko, aktivace sběrnicevého relé, čímž se například otevře brána, rozsvítí světlo, apod.)

Art.3172 je stejný jako Art.3171 plus přepínač “**soukromí**” (účastník nepřijímá příchozí volání).

Art.3176 je podobný telefon jako Art.3172, ale v tomto případě “**soukromí**” je aktivováno zmáčknutím tlačítka “✕” a je signalizováno červenou LED diodou “soukromí zapnuto”. Trvání modu “soukromí” (krom případu, kdy tlačítko je opětovně zmáčknuto) lze změnit nastavením 3-cestného DIP přepínače umístěného uvnitř telefonu. Art.3176 neobsahuje servisní tlačítko, ale má zelenou LED “dveře otevřeny”, která uživateli dává vizuální indikaci, zda jsou dveře otevřeny nebo zavřeny: pokud chcete využít tuto službu, kontaktujte Vaši montážní firmu.

Funkce

V pohotovostním režimu:

Telefon je připraven přijmout příchozí hovory.

Přijmutí volání a otevření dveří:

Pokud telefon vyzvání, zvedněte sluchátko a hovořte s návštěvníkem nebo manipulačním pracovištěm. Stiskněte tlačítko “☐” (pokud bylo voláno od venkovní jednotky) k otevření dveří (zazní akustický signál a dveře budou otevřeny dokud neuplyne předprogramovaný čas otevření dveří) nebo zavěste pro ukončení konverzace.

Při volání od dveří na podlaží bude telefon vyzvánět jiným tónem než od venkovní stanice.

Uvolnění dveřního zámku není možné, pokud nebylo nejdříve voláno od venkovní hovorové jednotky.

Volání manipulačního pracoviště (pokud instalováno v systému):

Se zavěšeným sluchátkem zmáčkněte tlačítko “☐” a čekejte – hovor je ohlášen na manipulačním pracovišti a bude přijmut dle rozhodnutí operátora ;

Aktivace služby příslušným servisním tlačítkem “●”:

Zmáčkněte servisní tlačítko a připojené zařízení (pokud nějaké je) sepne. Servisní tlačítko je také možno použít například jako tlačítko alarmu – generovaný signál bude přijmut manipulačním pracovištěm a/nebo sběrnicevým relé pro aktivaci dalšího zařízení (světlo, otevření brány, apod – pro realizaci těchto funkcí nebo v případě dotazu kontaktujte Vaši montážní firmu).

Zapnutí režimu “soukromí”:

- U telefonu Art.3172 přepněte vypínač do polohy ON (zapnuto), v okénku přepínače se objeví červená barva

- U telefonu Art.3176 zmáčkněte tlačítko označené jako “✕”; červená LED “soukromí zapnuto” se rozsvítí.

Vyzvánění Tel 3171P

V klidovém režimu a zavěšeném sluchátku se stiskne tlačítko „zámek“ a drží se do doby než se ozve pípnutí. Při opětovném stisku se přepne na další melodii, kterých je celkem 9. Pro potvrzení se nechá zahrát zvolená melodie a nechá se telefon přepnout do pohotovostního režimu. Tím se uloží zvolená melodie.