



## Stručný návod RE 914/920 audiovrátný



1. reproduktor
2. tlačítko zvonění
3. povrchový kryt
4. mikrofon
5. svorkovnice zapojení



1. reproduktor
2. informační LED
3. regulace hlasitosti
4. diskrétní odposlech
5. otevření brány
6. kontakt elektro zámku
7. mikrofon
8. přijmutí hovoru

Technické parametry:



Napájení: 12VDC

Pracovní teplota venkovní jednotky: -25 do +40°C

Váha: 0,29kg

Rozměry: 124x56x41,5mm, 137x90x26

Komunikace: duplex



Se zařízením použijte pouze nízko-odběrové zámky (<350mA).  
Při jakýchkoliv problémech kontaktujte svého prodejce.

Zapojení 2 bytových jednotek (RE 920):

