




# TELEFON LOFT

---



BASIC



EXTRA

---

Uživatelský manuál k telefonům LOFT

## Funkční tlačítka

### LOFT Basic



Tlačítko uvolnění dveří

### LOFT Extra



Tlačítko uvolnění dveří



Funkční tlačítko



Regulace hlasitosti vyzvánění – třípolohová : vypnuto / střední / silný



Změna vyzváněcího tónu

## Provoz telefonu LOFT


### Volání

Po stisknutí tlačítka na venkovním panelu se z telefonu ozve elektronicky generované vyzvánění. Případně další koncové zařízení v daném bytě (domě) začne taktéž vyzvánět.

### Přijetí hovoru


Chcete-li s volajícím návštěvníkem hovořit, pak zvedněte sluchátko. Doba hovoru je omezena na cca 90 sekund. Hovor lze ukončit zavěšením sluchátka.

### Otevření dveří

Pokud během hovoru stisknete tlačítko\*  uvolníte elektromagnetický zámek ve dveřích a umožníte vstup návštěvy.

Telefon LOFT Extra obsahuje 2 volitelná tlačítka (F1, F2) pro možnost doplňkových funkcí, které musí být předem definovány (spínání schodišťového osvětlení, ovládání pohonu vrat atp.)

### \*Poznámka:

**Pod tlačítky  , F1, F2 je zaintegrován velice citlivý mikrospínač, který vyžaduje lehký stisk (1 – 2 N\*). V případě silnějšího stisku tlačítka než je doporučeno může dojít k poškození mikrospínače a následně i plošného spoje.**

\* jednotka: newton



Havránkova 33  
619 00 **BRNO**  
Česká republika  
Tel.: +420 543 558 111  
Fax: +420 543 558 117  
obchod.cz@adiglobal.com

V Parku 24  
148 00 **PRAHA**  
Česká republika  
Tel.: +420 271 001 702  
Fax: +420 271 001 710  
obchod.praha.cz@adiglobal.com

Rodinná 38  
700 30 **OSTRAVA**  
Česká republika  
Tel.: +420 596 617 425  
Fax: +420 596 617 426  
obchod.ostrava.cz@adiglobal.com

[www.adiglobal.com/cz](http://www.adiglobal.com/cz)

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme.