


Návod na obsluhu audiotelefonů Comelit 2708W a 2738W

Blahopřejeme, koupili jste vysoce kvalitní produkt Comelit. Tento produkt odpovídá všem právním úpravám a normám evropské unie. **Děkujeme Vám, za projevenou důvěru.**

Popis telefonu:

1. Reproduktor
2. Otvor pro zavěšení sluchátka
3. Přepínač hlasitosti zvonění
 - přepínač v horní pozici - max. hlasitost vyzvánění
 - střední pozice - ztlumené vyzvánění
 - dolní pozice - vypnuté vyzvánění. (funkce „Soukromí“ indikováno červeným čtverečkem)
5. Tlačítko P1 pro volání na portýra nebo ovládání externího relé. Aktuální nastavení konzultujte s instalační firmou, která prováděla instalaci.
6. Tlačítko s klíčem pro otevření dveří u tabla



Po zazvonění telefonu vyzvedněte sluchátko a zahajte komunikaci s osobou u venkovního tabla. Pokud chcete otevřít dveře u venkovního tabla, stiskněte tlačítko označené ikonou zámku (tlačítko je nutné mačkat v jeho levé části). Tato funkce musí být povolena během instalace. Informujte se u montážní firmy, která Vám provedla instalaci systému. Po ukončení hovoru zavěste sluchátko.

Doba hovoru je omezená systémem (obvykle 90s). Pokud bude hovor probíhat dlouho, automaticky se ukončí. Aktuální nastavení doby hovoru ověřte u Vaší instalační firmy. Hovor též bude automaticky ukončen po stisku tlačítka klíče (1s nebo 10s podle nastavení instalační firmou).

Varování: Comelit Group S.p.A ani Alarm Absolon s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za nesprávné použití přístroje, za úpravy provedené třetími stranami za libovolným účelem a za použití neoriginálních doplňků a materiálů.

Pozor!!! Z důvodu redukování rizika poškození a elektrického šoku:

- Neotvírejte přístroj a neprovádějte svépomocí žádné opravy. Bude-li to nutné, vyžádejte si tuto službu u kvalifikovaného personálu.
- Nevkládejte žádné předměty do přístroje a vyvarujte se vylití kapalin do zařízení.
- K čištění použijte navlhčeného jemného hadříku. K čištění zásadně nepoužívejte alkoholu nebo jiných agresivních látek. Tyto prostředky mohou přístroj poškodit.